SENA

Sena Bluetooth Pack for GoPro®

Guía del usuario



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CONTENIDOS DEL ENVASE 4
Paquete Bluetooth 4
Conector de audio 4
Carcasa protectora 4
3. INTRODUCCIÓN 5
Conexión del paquete Bluetooth a la cámara GoPro® ...5
Extracción del paquete Bluetooth de la cámara GoPro® 6
Colocación de la carcasa 7
Encendido 8
Apagado 8
Carga 9
Comprobación del nivel de la batería 9
Restablecimiento en caso de fallo 10
Restablecimiento a valores de fábrica 11
4. FUNCIONAMIENTO 12
Emparejamiento con auriculares 13
Inicio de la grabación 14
Modo Ultra HD Voice Recording™ y modo de grabación de normal de voz 17
Configuración de la percepción de la propia voz ... 17
Mezcla de audio de Bluetooth 18
Actualización del firmware 18
5. GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO 19
6. ESPECIFICACIONES 20
INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA 21
MANTENIMIENTO Y CUIDADOS 21
ELIMINACIÓN 22
CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE SEGURIDAD 22
Declaración de conformidad con la FCC 22
Declaración de la exposición a radiación RF FCC ... 23
Precauciones según la FCC 23
Declaración de conformidad CE 23
Declaración del Departamento de Industria de Canadá 24
Licencia Bluetooth 24
Garantía limitada de dos años 25
Limitación de responsabilidad 25
Devolución con reembolso íntegro 26

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir Sena Bluetooth Pack for GoPro®. Sena Bluetooth Pack for GoPro® es un adaptador diseñado especialmente para GoPro® Hero3 y Hero3+ y que permite disfrutar de las funciones Bluetooth. Con el uso de los auriculares Bluetooth, Sena Bluetooth Pack for GoPro® permite a los usuarios añadir su propia voz a los vídeos en tiempo real mediante la función Bluetooth Audio Recording™. Al poder ir narrando los vídeos durante la grabación, los usuarios disfrutarán de una experiencia totalmente nueva y, además, se reduce la necesidad de editar el audio posteriormente, con lo que se obtienen experiencias de sonido en tiempo real.

Lea con atención esta guía del usuario antes de usar este paquete Bluetooth. Además, visite **www.SenaBluetooth.com** para obtener la última versión de la guía del usuario y el firmware, así como información adicional sobre los productos Sena Bluetooth.

Sena Bluetooth Pack for GoPro® incluye las siguientes características:

- Compatibilidad solo con cámaras GoPro® Hero3 y GoPro® Hero3+
- Transferencia de voz en tiempo real a GoPro® Hero3 y Hero3+
- Transferencia de conversaciones por intercomunicador hasta a 3 auriculares Sena
- Ultra HD Voice Recording™ con el uso de productos Sena
- Emparejamiento de hasta 3 auriculares distintos

Sena Bluetooth Pack for GoPro® es compatible con los siguientes modelos:

- Auriculares Sena
- Auriculares Bluetooth mono y estéreo de otras marcas con función de emparejamiento con teléfono móvil
- Auriculares Bluetooth de otras marcas para motocicletas

2. CONTENIDOS DEL ENVASE

Paquete Bluetooth



Conector de audio



Carcasa protectora



3. INTRODUCCIÓN

Conexión del paquete Bluetooth a la cámara GoPro®

1. Deslice el extremo en forma de gancho del paquete Bluetooth en la ranura situada en la parte derecha de la cámara.
2. Empuje el paquete Bluetooth hasta introducirlo en el puerto bus de la cámara GoPro®, situado en la parte posterior.



3. Conecte la cámara GoPro® al paquete Bluetooth con el conector de audio.



Extracción del paquete Bluetooth de la cámara GoPro®

1 Extraiga el conector de audio.



2 Tire hacia atrás de la parte izquierda del paquete Bluetooth para desconectarlo del puerto bus de la cámara GoPro®.



3 Deslice el extremo del paquete Bluetooth en forma de gancho para sacarlo de la ranura de la cámara.



Colocación de la carcasa

1. Alinee el conector de audio con el hueco que hay en la carcasa.



2. Levante ligeramente la carcasa de protección y deslice en ella la cámara montada. Asegúrese de alinear con firmeza la cámara con los bordes.



3 Puede montar la carcasa de protección, ya con la cámara, en cascos, vehículos y otros equipos mediante los accesorios GoPro®: hebilla de sujeción y tornillo de fijación (se venden por separado).



Encendido

Empuje el interruptor de encendido hacia arriba para encender y el LED parpadeará en color azul.

Apagado

Empuje el interruptor de encendido hacia arriba para apagar; el LED cambiará a color rojo y se apagará automáticamente poco después.



Interruptor de encendido	Interruptor de micrófono	Fuente de audio
Apagado	Apagado	Ninguna
	Encendido	Micrófono interno del paquete Bluetooth
Encendido	Apagado	Micrófono del auricular Bluetooth
	Encendido	Micrófono interno del paquete Bluetooth + micrófono del auricular Bluetooth

Carga

Puede cargar el paquete Bluetooth conectando un cable USB de alimentación y datos al puerto USB de un ordenador o a un cargador USB de pared. Puede usar cualquier cable estándar mini USB, incluido el cable USB que se proporciona con la cámara GoPro®, para cargar el paquete Bluetooth. El LED cambia a color rojo durante la carga y a color azul cuando el paquete Bluetooth está totalmente cargado. La carga completa tarda alrededor de 2,5 horas.



Comprobación del nivel de la batería

Cuando encienda el paquete Bluetooth, podrá comprobar el nivel de la batería mediante el parpadeo en rojo del indicador LED, del siguiente modo:

LED	Estado
4 parpadeos	Alto, 70-100% de batería restante
3 parpadeos	Medio, 30-70% de batería restante
2 parpadeos	Bajo, 0-30% de batería restante

Presione 3 veces el botón de emparejamiento y podrá comprobar el nivel de la batería mediante mensajes de voz a través de un auricular que esté conectado.

Cuando quede poca batería también oirá, a través del auricular conectado, el mensaje de voz "Bluetooth Pack low battery" (Batería del paquete Bluetooth baja). El paquete Bluetooth se apagará al cabo de 3 minutos.

Restablecimiento en caso de fallo

Cuando el paquete Bluetooth no esté funcionando correctamente o se encuentre en estado de fallo por cualquier motivo, puede restablecerlo.
Para ello, puede encenderlo mientras presiona el orificio de restablecimiento situado en la parte posterior del paquete Bluetooth. Inserte un clip en el orificio y presione ligeramente el botón de restablecimiento. Cuando el sistema se haya restablecido, el paquete Bluetooth se encenderá automáticamente.



Restablecimiento a valores de fábrica

Mediante el restablecimiento a valores de fábrica, puede restaurar los ajustes predeterminados de fábrica del paquete Bluetooth. La información de emparejamiento anterior se eliminará.

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 10 segundos para acceder al modo de restablecimiento a valores de fábrica. El LED cambiará a color rojo y se oirán los mensajes de voz a través del auricular conectado.
2. Vuelva a presionar el botón de emparejamiento para restablecer el paquete Bluetooth.



Si no presiona el botón de emparejamiento en los 10 segundos siguientes a haber accedido al modo de restablecimiento a los valores de fábrica, el paquete Bluetooth saldrá automáticamente de dicho modo.

4. FUNCIONAMIENTO

Auricular	Modo de grabación de audio		Interruptor de micrófono	Aplicación
Sena	Una sola voz	Grabación de voz Ultra HD™	Apagado	• Grabación de voz en calidad CD sin sonido ambiente
			Encendido	• Grabación de voz en calidad CD con sonido ambiente
		Grabación normal de voz	Apagado	• Grabación de voz en calidad normal sin sonido ambiente • Advanced Noise Control™
			Encendido	• Grabación de voz en calidad normal con sonido ambiente • Advanced Noise Control™

Auricular	Modo de grabación de audio		Interruptor de micrófono	Aplicación
Sena	Voz del inter-comunicador	Grabación normal de voz	Apagado	• Grabación de conversación del intercomunicador • Grabación de voz en calidad normal sin sonido ambiente • Control de ruido avanzado™
			Encendido	• Grabación de conversación del intercomunicador • Grabación de voz en calidad normal con sonido ambiente
Otras marcas	Una sola voz	Grabación normal de voz	Apagado	• Grabación de voz en calidad normal sin sonido ambiente
			Encendido	• Grabación de voz en calidad normal con sonido ambiente

Emparejamiento con auriculares

Para grabar su voz en la cámara GoPro® mediante el paquete Bluetooth, debe emparejar este con un auricular (o micrófono) Bluetooth. Solo es necesario llevar a cabo una vez esta operación de emparejamiento con cada auricular Bluetooth.

El paquete Bluetooth permanecerá emparejado con los auriculares una vez que se haya llevado a cabo el primer proceso de emparejamiento y se volverá a conectar automáticamente a los auriculares emparejados que estén dentro del alcance de conexión. El procedimiento de emparejamiento de los auriculares Sena es distinto al de los auriculares de otras marcas. Asegúrese de seguir los siguientes procedimientos antes de emparejar cada auricular.

Para auriculares Sena

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento del paquete Bluetooth durante 5 segundos, hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
2. Acceda al modo de emparejamiento de intercomunicador del auricular. El auricular se emparejará automáticamente con el paquete Bluetooth. No es necesario que pulse ningún botón para el emparejamiento. Para obtener información detallada sobre el emparejamiento del intercomunicador, consulte la guía del usuario del auricular Sena.
3. Cuando el LED parpadee en color azul, el emparejamiento se habrá completado. A continuación, oirá el mensaje de voz "GoPro Pack connected" (GoPro Pack conectado) en el auricular Sena conectado.

Para auriculares de otras marcas

1. Mantenga presionado el botón de emparejamiento del paquete Bluetooth durante 5 segundos, hasta que el LED parpadee alternativamente en rojo y azul.
2. Acceda al modo de emparejamiento de manos libres del auricular de otra marca. Para obtener información detallada sobre el emparejamiento de manos libres, consulte la guía del usuario del auricular correspondiente.
3. Cuando el LED parpadee en color azul, el emparejamiento se habrá completado. A continuación, oirá el mensaje de voz "GoPro Pack connected" (GoPro Pack conectado) en el auricular correspondiente conectado.

Si el paquete Bluetooth se desconecta de repente del auricular emparejado, incluso estando dentro del alcance de conexión, presione una vez el botón de emparejamiento para volverlos a conectar.

Inicio de la grabación

Una vez se lleve a cabo el primer proceso de emparejamiento, el paquete Bluetooth permanecerá emparejado con los auriculares y su canal de audio quedará abierto. Mientras el canal de audio esté abierto, su voz o comunicaciones por el intercomunicador se transferirán a la cámara GoPro®. A continuación, empiece a grabar en la cámara GoPro® y su voz se añadirá al vídeo.

Cuando conecte la cámara GoPro® al paquete Bluetooth mediante el conector de audio, los micrófonos estéreo internos de la cámara GoPro® se deshabilitarán y los micrófonos estéreo internos del paquete Bluetooth funcionarán como los de la cámara GoPro®.

Para auriculares Sena

Puede conectar el paquete Bluetooth con auriculares Sena y transferir las conversaciones al paquete Bluetooth estableciendo conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo.

1. Encienda el auricular Sena emparejado y el paquete Bluetooth se conectará automáticamente a los auriculares emparejados.
   El canal de audio entre el paquete Bluetooth y el auricular Sena se abrirá y el LED de estado del paquete Bluetooth parpadeará en color azul.

2. Empiece a grabar con la cámara GoPro®.

Puede grabar una conversación por intercomunicador entre dos o tres amigos de intercomunicador que estén usando auriculares Sena. Para obtener información detallada sobre las conversaciones por intercomunicador, consulte la guía del usuario del auricular Sena.



Conexión del paquete Bluetooth para el intercomunicador



Conexión doble de paquete Bluetooth para compartir sonido

Para auriculares de otras marcas

Puede conectar el paquete Bluetooth con auriculares de otras marcas y transferir su voz al paquete Bluetooth.

1. Encienda el auricular no emparejado de otra marca y el paquete Bluetooth se conectará automáticamente a él.
   Se abrirá el canal de audio entre el paquete Bluetooth y el auricular de otra marca.
   A continuación, el LED de estado del paquete Bluetooth parpadeará en color azul.
2. Empiece a grabar con la cámara GoPro®.

Puede abrir o cerrar el canal de audio entre el paquete Bluetooth y el auricular presionando una vez el botón de emparejamiento del paquete Bluetooth o realizando una llamada telefónica en el auricular. Consulte la guía del usuario del auricular para obtener más información.

Modo Ultra HD Voice Recording™ y modo de grabación de normal de voz

Cuando se está usando un auricular Sena, se admite el modo Ultra HD Voice Recording™, que permite grabar la voz en calidad de CD con sonido ambiente en directo. El modo Ultra HD Voice Recording™ solo está disponible cuando hay un solo auricular Sena conectado al paquete Bluetooth. No se admite en modo de conversación a varias bandas a través del intercomunicador. Cuando esté usando el auricular Sena, puede cambiar al modo de grabación normal de voz si desea aplicar una grabación de voz con calidad normal mediante la característica Control de ruido avanzado™. Si usa un auricular Bluetooth de otra marca, solo podrá emplear el modo de grabación normal de voz. Puede usar este modo después de actualizar al último firmware de los productos Sena.

Habilitación del modo Grabación de voz Ultra HD™

Presione una vez el botón de emparejamiento para habilitar el modo Grabación de voz Ultra HD™. Cuando lo haya hecho, oirá un pitido y el mensaje de voz correspondiente.

Habilitación del modo de grabación normal de voz

Presione una vez de nuevo el botón de emparejamiento para habilitar el modo de grabación normal de voz. Cuando lo haya hecho, oirá un pitido y el mensaje de voz correspondiente.

Configuración de la percepción de la propia voz

Cuando esté usando un auricular Sena, podrá habilitar o deshabilitar la función de percepción de la propia voz mientras el canal de audio entre el paquete Bluetooth y el auricular esté abierto.

Cuando la percepción de la propia voz está habilitada, puede oír el eco de su propia voz en el paquete Bluetooth a través del auricular.

Habilitación de la percepción de la propia voz

Presione dos veces el botón de emparejamiento para habilitar la función de percepción de la propia voz.

Deshabilitación de la percepción de la propia voz

Presione de nuevo dos veces el botón de emparejamiento para deshabilitar la percepción de la propia voz.

Mezcla de audio de Bluetooth

Al encender el interruptor de micrófono, se activan los micrófonos estéreo internos; el paquete de Bluetooth transmite las señales de audio mezcladas procedentes de los micrófonos internos del paquete Bluetooth y del auricular conectado a la cámara GoPro®. Al apagar el interruptor de micrófono, solo se transferirá a la cámara GoPro® el audio Bluetooth procedente del auricular.

> La función de mezcla de audio de Bluetooth ayuda a grabar la voz con sonido ambiente. Cuando esté muy cerca del paquete Bluetooth, su voz puede reproducirse y grabarse.

Actualización del firmware

El paquete Bluetooth admite la función de actualización del firmware. Visite el sitio web de Sena Bluetooth, en **www.SenaBluetooth.com**, para buscar y descargar las últimas versiones del software.

5. GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración	LED
Función básica	Encendido	Interruptor de encendido	Empujar hacia abajo	Azul fijo
	Apagado	Interruptor de encendido	Empujar hacia arriba	Rojo fijo
Emparejamiento	Emparejamiento de auricular	Botón de emparejamiento	5 seg	Azul y rojo parpadeando alternativamente
	Reconexión de dispositivo Bluetooth	Botón de emparejamiento	Presionar	
Transmisión de señales de voz para auriculares de otras marcas	Apertura del canal de audio	Botón para efectuar o finalizar una llamada telefónica		Azul intermitente
	Cierre del canal de audio			Rojo intermitente
Transmisión de señales de voz para auriculares Sena	Cambio entre modo Grabación de voz Ultra HD™/modo de grabación normal de voz	Botón de emparejamiento	Presionar	

Tipo	Funcionamiento	Botón	Duración	LED
Transmisión de señales de voz para auriculares Sena	Habilitación/ deshabilitación de la función de percepción de la propia voz	Botón de emparejamiento	Presionar dos veces	
Mezcla de audio	Mezcla de audio activada	Interruptor de micrófono	Empujar hacia abajo	
	Mezcla de audio desactivada	Interruptor de micrófono	Empujar hacia arriba	
Comprobación del nivel de la batería	Comprobación del nivel de la batería	Botón de emparejamiento	Presionar tres veces	
Restablecimiento a valores de fábrica	Acceso al modo de restablecimiento a valores de fábrica	Botón de emparejamiento	10 seg	Rojo fijo
	Restablecimiento a valores de fábrica	Botón de emparejamiento	Presionar	Morado fijo

6. ESPECIFICACIONES

Generales	**Tiempo de conversación**		3 horas
	Tiempo en espera		3 días
	Temperatura de funcionamiento		De -10 ˚C a 55 ˚C (de 14°F a 131°F)
	Dimensiones (módulo principal)		59 mm x 41 mm x 16,6 mm (2,3 pulg x 1,6 pulg x 0,6 pulg)
	Peso		21 g
	Distancia de funcionamiento	**Auriculares Sena**	Grabación de voz Ultra HD™: 100 metros (110 yardas)
		Auriculares de otras marcas	Hasta 100 metros (110 yardas) (puede variar según el rendimiento del auricular)

Generales	**Batería**	**Tiempo de carga**	2,5 horas
		Tipo	Batería de polímero de litio
Bluetooth	**Versión**		Bluetooth 3.0
	Perfil		Perfil del auricular (HSP), perfil de manos libres (HFP)
Audio			Micrófonos estéreo internos
Modelos compatibles			GoPro® Hero3, Hero3+

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

Este producto incluye una batería interna recargable y no extraíble. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que podría dañarlo. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se terminará agotando con el tiempo. Recargue la batería utilizando únicamente los cargadores aprobados por Sena y diseñados para este dispositivo. El uso de un cargador que no esté aprobado puede conllevar riesgo de incendio, explosión, pérdidas u otros peligros.

Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la vida útil de la batería. Es posible que los dispositivos con baterías calientes o frías no funcionen temporalmente. El rendimiento de la batería es especialmente limitado en temperaturas muy inferiores a 0°C.

No elimine las baterías arrojándolas al fuego, ya que podrían explotar. Las baterías también pueden explotar si están dañadas. No utilice nunca un cargador que presente daños. El tiempo de funcionamiento es solo una estimación y depende de los dispositivos usados conjuntamente, de las funciones utilizadas, de la antigüedad y el estado de la batería, de las temperaturas a las que se vea sometida la batería y de muchos otros factores.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Sena Bluetooth Pack for GoPro® debe tratarse con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

1. No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con polvo o suciedad. Sus partes móviles y sus componentes electrónicos pueden resultar dañados.
2. No guarde el dispositivo en zonas a altas temperaturas. Estas pueden acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir ciertos plásticos.
3. No guarde el dispositivo en zonas a bajas temperaturas. Cuando el dispositivo vuelva a su temperatura normal, la humedad podría condensarse en su interior y dañar los circuitos electrónicos.
4. No intente abrir el producto.
5. No deje caer ni golpee el dispositivo. Si lo maneja de forma descuidada, podría estropear los circuitos electrónicos y los mecanismos de precisión.

6. No emplee productos químicos agresivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
7. No aplique pintura sobre el dispositivo. La pintura puede atascar las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.

ELIMINACIÓN

El símbolo del contenedor tachado sobre el producto, la documentación o el embalaje sirve para recordarle que todos los productos eléctricos y electrónicos, baterías y acumuladores deben separarse para su recogida al final de su vida útil.

Este requisito se aplica en la Unión Europea y en otros lugares en los que existen sistemas de recogida selectiva de residuos. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación no controlada de residuos, no envíe estos productos directamente al vertedero como si se tratase de residuos urbanos; en lugar de ello, entréguelos en un punto de recogida oficial para reciclarlos.

CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE SEGURIDAD

Declaración de conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple lo dispuesto en el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento queda supeditado a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, en virtud de lo dispuesto en el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Dichos límites están pensados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias

perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vayan a producir interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de las señales de radio o televisión (lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo), el usuario debe intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Declaración de la exposición a radiación RF FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación FCC establecidos para un ambiente no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones operativas específicas para cumplir con los límites de exposición RF. La antena que se utiliza con este transmisor no puede ser colocada ni operar conjuntamente con otra antena o transmisor, salvo de conformidad con los procedimientos de productos de multitransmisión de la FCC.

Precauciones según la FCC

Cualquier cambio o modificación en el equipo que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de conformidad CE

Este producto dispone del marcado CE según las disposiciones de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (RTTE - 99/5/CE). Por la presente, Sena declara que

este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de dicha Directiva. Para obtener más información, consulte el sitio web **www.SenaBluetooth.com**.

Tenga en cuenta que este producto utiliza bandas de radiofrecuencia no armonizadas dentro de la Unión Europea (UE). Dentro de la UE, este producto está pensado para su uso en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia y, dentro de la AELC, en Islandia, Noruega y Suiza.

Declaración del Departamento de Industria de Canadá

Este dispositivo cumple lo dispuesto en las normas RSS exentas de licencia del Departamento de Industria de Canadá.

Su funcionamiento queda supeditado a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Licencia Bluetooth

La palabra de marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Sena se hace bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Sena Bluetooth Pack for GoPro® cumple y adopta las especificaciones de Bluetooth® 3.0 y ha superado con éxito todas las pruebas de interoperabilidad descritas en las especificaciones Bluetooth®. Sin embargo, no se garantiza la interoperabilidad entre el dispositivo y otros productos que dispongan de Bluetooth®.

Garantía limitada de dos años

Sena Technologies, Inc. (en adelante, "Sena") garantiza que este producto (en adelante, "Producto") cumple y funcionará de acuerdo con las especificaciones técnicas publicadas y el material impreso adjunto, y no presentará defectos materiales ni de fabricación durante el periodo de dos (2) años a contar desde la fecha de compra por parte del primer comprador del Producto. La garantía limitada únicamente es válida para el comprador original del Producto y no puede asignarse o transferirse a ningún otro comprador/usuario posterior.

Esta garantía se limita a la reparación y/o sustitución, a discreción de Sena, de un Producto defectuoso o no conforme, y Sena no será responsable de que el Producto no pueda llevar a cabo funciones específicas, ni de cualquier otra no conformidad causada por, o atribuible a: (a) cualquier aplicación o uso indebido del Producto; (b) el incumplimiento por parte del Cliente de cualquiera de las especificaciones o instrucciones de Sena; (c) la negligencia, el abuso o los accidentes en relación con el Producto; o (d) cualquier equipo o software asociado o complementario no suministrado por Sena.

La garantía limitada puede hacerse efectiva enviando el Producto a Sena o al distribuidor internacional donde se adquirió, proporcionando la prueba de compra o de la fecha de recepción. El Cliente acepta asegurar el Producto o asume el riesgo de pérdida o daño durante su transporte, y acepta abonar por adelantado los gastos de envío a Sena, así como utilizar el embalaje original u otro equivalente.

Limitación de responsabilidad

A EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SENA NO OFRECE GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A NINGÚN EQUIPO, COMPONENTE O SERVICIO PROPORCIONADO EN VIRTUD DE ESTE ACUERDO INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. NI SENA NI SU DISTRIBUIDOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN OTRO DAÑO INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INHERENTES, ESPECIALES O

DERIVADOS, YA SEA UNA ACCIÓN CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA Y LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA), COMO SON, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS PREVISTOS PROVOCADA O DERIVADA DEL USO DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO, COMPONENTES O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS O AL RENDIMIENTO, USO O INCAPACIDAD DE UTILIZAR ESTE, INCLUSO SI SENA O SU DISTRIBUIDOR HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE EXISTENCIA DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE SENA O SUS DISTRIBUIDORES EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO.

Devolución con reembolso íntegro

SI USTED NO ACEPTA NI RECONOCE LAS CONDICIONES INDICADAS ANTERIORMENTE, PUEDE DEVOLVER ESTE DISPOSITIVO A SENA PARA OBTENER UN REEMBOLSO ÍNTEGRO, SIEMPRE QUE LO HAGA DENTRO DEL PERIODO DE 14 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA COMPRA DEL DISPOSITIVO Y QUE EL EMBALAJE ESTÉ INTACTO. SI LO HACE, CONSULTE ESTA SECCIÓN. SI NO DEVUELVE EL DISPOSITIVO PARA OBTENER UN REEMBOLSO DENTRO DEL PERIODO ESTIPULADO, USTED ACEPTA EXPLÍCITAMENTE LO EXPUESTO ANTERIORMENTE Y RENUNCIA A TODOS LOS DERECHOS A FUTURAS RECLAMACIONES Y DEMANDAS CONTRA SENA, EN LOS TÉRMINOS INDICADOS PREVIAMENTE.